

出発前の車両点検

返却時のトラブルを回避するため、出発前の点検時において特に下記 6 点についてご確認ください。
可動部分に不具合などがある場合、出発前に必ず正常に動くように申し出てください。



| **オーニング** = 実際に広げて確認すること。(車種によっては装着されていない車両もあります)

| **ミラー** = しっかり固定されている事を確認。

| **フロントガラス** = 傷がない事を確認。

| **スライドアウト** = 実際に出してみること。

| **ホイールキャップ** = 前後とも装着されているかどうか確認。

| **エントリーステップ** = 扉の開閉に連動して動くことを確認。

オーニング、エントリーステップ、ホイールキャップ、スライドアウトは途中で故障しても補償の適用外です。ご注意ください。